はじめにお読みください

Express5800/E120d-1

### Startup Guide スタートアップディド



2012年9月初版

箱を開けてから本製品が使えるようになるまでの手順を説明します。 このスタートアップガイドに従って作業してください。

#### /!、安全に関するご注意

セットアップする前に「使用上のご注意」または「ユーザーズガイド」の以下の項をお読みの上、 注意事項を守って正しくセットアップしてください。 「安全にかかわる表示について」 「使用上のご注意 ~必ずお読みください~」

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
- 雷が鳴り出したらケーブル類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。


### <u>(1)</u> 注 意

- 持ち運びの際は2人以上で本体の底面をしっかりと持って運んでください。
- 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定された電圧でアース付のコンセントに接続してください。
- 電源コードはたこ足配線にしないでください。

### ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納されています。ユーザーズ ガイドはAdobe® Reader™で閲覧できるPDFファイルで、以下の手順で表示・印刷す ることができます。

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータの電源をONにする。
- ② 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをコンピュータの光ディスクドライブにセットする。 オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。そのような 場合は、エクスプローラから「マイコンピュータ」を選択し、セットした光ディスクド ライブのアイコンをダブルクリックしてください。
- ③ 「オートランメニュー」の「ドキュメントを読む」を クリックする。



DVD媒体読み込み機能のないコンピュータで閲覧したい場合は、ユーザーズ ガイドの3章「DVD媒体読み込み機能のない管理PCを使用したいとき」を参照 してください。

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは 記載されていないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明 が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手だてやサービ スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお読みください。



PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本語版が必要です。 Adobe Readerはアドビ社のWebサイトから無償でダウンロードすることができ ます(http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html)。 またユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロードすることもできま す([PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/ をクリックしてください)。

# **Step 1** 添付品を確認する

- スタートアップガイド×1
- 保証書×1 (本体梱包箱に貼り付けられています)
- EXPRESSBUILDERパッケージ×1\*
- 使用上のご注意×1
- ご使用時の注意事項×1

- 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDは、セットアップ(または再セットアップ) の時に必要となりますので大切に保管しておいてください。
- 上記添付品は、本体のみのものです。BTO(工場組み込み出荷)製品などは「組み 込み製品・添付品リスト」をご確認ください。
- \* EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。 ユーザーズガイドはEXPRESSBUILDERパッケージに格納されています。ユーザーズガイドを参照するに は、本書の「ユーザーズガイドについて」を参照してください。

### 内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オブションを購入していない場合や「BTO(工場組 み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様はステップ3へ進んでください)。



「ユーザーズガイド」の「内蔵オプションの取り付け/取り外し」、およびオプションに 添付の説明書を参照してください。

### **Step 3** ラックを設置して本製品を 取り付ける


本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用します。ラックへの設置に ついて、次の条件を守ってください。



「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。動作時の環境条件はモデル により異なります。「ユーザーズガイド」の「仕様」を参照してください。



ラックへ本体を取り付けるには、必ず本体に取り付けられているスライドレール (インナーレール、アウターレール)をセットで使用してください。 他装置のアウターレールを使用すると、本体の取り外しができなくなります。




## **Step 4** ケーブルを接続する

ケーブルを本体に接続します。




「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。


ディスプレイ装置\*2




3.5型ハードディスクドライブモデル



2.5型ハードディスクドライブモデル





- \*1 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。
- \*2 前面と背面で排他。

裏面につづく

# **Step 5** 電源をONにする/OSをセットアップする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。\*

\* 電源コードを接続したあとは、POWERスイッチ/ランプのアンバーが消灯するまでは電 源をONしないでください。



電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたり、ビープ音が何度も 鳴ったりしたときは、メッセージの内容やビープ音の鳴り方をメモして保守サービ ス会社に連絡してください。

- ディスプレイの電源をONにした後、前面のPOWERスイッチを押します。 ディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。
- 本機の構成やシステムの用途に応じて、BIOSをセットアップします。 オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や管理ソフトウェアとの連 携をとる場合にシステムBIOSの設定を変更します(通常は出荷時の状態で問題あり ません)。

設定を変更するために、起動後、すぐに<F2>キーを押してください。BIOSセット アップユーティリティ(SETUP)が起動します。



「ユーザーズガイド」の「システムBIOSのセットアップ(SETUPの説明)」を参照して ください。

# Step 6 バンドルソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。 必要に応じて、これらのソフトウェアをインストールしてください。



「管理PC」は、一般的なクライアントコンピュータを使って構築することができ プラー 「管理PC」は、一般的なクライアントコン アント ます。(本機で代替することも可能です)

名 称	インストール先	概要	対応 OS	
			Windows	Linux
エクスプレス通報サービス (MG)	管理 PC	本機が故障したときの情報を 保守センターへ通報すること ができます	0	-
ESMPRO/ServerManager	管理 PC	ESMPRO/ServerAgent な どと連携し、本機を管理する ことができます	0	0

オートランメニューを使ってソフトウェアをセットアップするときは、次の手順にしたがっ てください。

詳細な手順およびLinuxのバンドルソフトウェアについては、オートラン **プ** メニューから参照できる各種ドキュメントを参照してください。

- 任意のPCにインストールされたWindowsを起動します。
- Administrator権限のあるユーザーアカウントでログインします。 **(2**)
- EXPRESSBUILDERをセットします。 (3) オートラン機能が働き、次のようなメニューが起動します。



- メニューの[ソフトウェアをセットアップする]をクリックします。
- インストールしたいバンドルソフトウェアを選択し、クリックします。
- 画面の指示に従ってインストールを進めてください。

# **Step 7** お客様登録をする

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。次のWeb サイトか らご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。

http://club.express.nec.co.ip



以上で、Express5800シリーズのセットアップは完了です。

### トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サー ビス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してくださ い。「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにEXPRESSBUILDERへ格 納されています。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 (電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

#### ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

#### 商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Server、 Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2012 NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。